

## Ersatzteilliste / Spare part list



**Ident-Nr. / Ident-no** V011091015  
**Benennung / term** ISRI 6860/875 NTS2 li.  
 ISRI 6860/875 NTS2 LH  
**Kunde / customer**  
**Projekt / project**  
**Stand / stand** 02.10.2014

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rückenteil, Bezug Inka/Laos, li. Backrest, Cover Inka/Laos, LH.	1	947519-20		
0003	Rückenbezug NTS2 Inka/ Laos, li. Backrest tex. cover NTS2 Inka/ Laos, LH	1	947519-36		
0004	Gurthöheneinstellung, li. Belt height adjustment, LH	1	947519-04		
0006	3-Punkt-Gurt, li. 3-point-belt, LH	1	947519-03		
0007	Pneumatikzylinder Schulteranpassung, li. Pneumatic cylinder, shoulder adjust. LH	1	947519-07		
0008	IPS Luftkammern NTS2 IPS chambers NTS2	1	115819-02		
0015	Gleiter für Sitzkissen Sliders for seat cushion	1	946077-02		
0016	Gurtschloss Buckle	1	321395-04		
0017	Kit Abdeckungen inkl. Ventil IPS/Abs li. Plastic cover kit incl. valve IPS/lo LH.	1	947519-11		mit Betätigungen für IPS und Absenkung
0021	Rückenlehnengriff incl. Schulteranp, li. Handle backrest incl. shoulder adj. LH.	1	947519-05		
0023	IPS Ventil NTS2, li. IPS valve NTS2, LH	1	947519-85		
0024	Schalter Dreheinrichtung, re. Switch swivel, RH.	1	947519-32		
0025	Schalter Schnellabsenkung, li. Switch Quick release, LH NTS2	1	947519-88		
0026	Wippe Schnellabsenkung Button quick release	1	947519-97		
0027	Griff Neigungseinstellung NTS2, li. Handle Tilt adjustment NTS2, LH	1	947519-13		
0028	Griff Höheneinstellung NTS2 Handle height adjustment NTS2	1	947519-15		

## Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no

V011091015

Benennung / term

ISRI 6860/875 NTS2 li.

ISRI 6860/875 NTS2 LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand

02.10.2014

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0029	Stößdämpfereinstellung NTS2, li. Shock absorber adjustment NTS2, LH	1	947519-16		
0040	Gurtrollenhalter NTS2 Bracket for belt retractor	1	947519-103		
0041	Stossdämpfer, einstellbar Adjustable shock absorber	1	946077-13		
0042	Luftfeder Air spring	1	946077-14		
0043	Ventil für Höheneinstellung NTS2 Valve for height adj. NTS2	1	947519-104		war/was 946077-46
0044	Mitfahrender Höhenanschlag NTS2 Kit height limiter NTS2	1	947519-29		
0046	Halter NTS2, für Höhenregelventil Holder NTS2, for valve height adj.	1	946077-45		
0047	Gegenlager Drehstab Counter bearing torsion bar	1	211431-01		
0048	Faltenbalg NTS2 Rubber bellow NTS2	1	07285-01		
0049	Befestigung Faltenbalg Fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schienenpaar mit Bügel Slides with handle	1	947519-114		war / was 947519-30
0051	Betätigungsbügel Horizontaleinstellung Lever for horizontal adjustment	1	112358D01		
0055	Sitzteil Inka/Laos seat cushion TU01-3042/TU01- 3044	1	017839-01		Ohne SKTE Griff (Pos. 58) Without handle (pos. 58)
0057	Sitzbezug NTS2, Inka/ Laos Seat textile cover NTS2, Inka/ Laos	1	944015		
0058	SKTE Griff mit Hebel Handle seat cushion adjustment	1	321399-01		
0062	Steckverbindungen / Schläuche NTS2 Connectors / hoses NTS2	1	947519-19		
0090	Dreheinrichtung 35°/35° swivel 35°/35°	1	947519-35		
0091	Pneumatikzylinder f. Drehei Pneumatic cylinder for swivel	1	947519-33		

**Ersatzteilliste / Spare part list**



**Ident-Nr. / Ident-no** V011091015  
**Benennung / term** ISRI 6860/875 NTS2 li.  
ISRI 6860/875 NTS2 LH

**Kunde / customer**

**Projekt / project**

**Stand / stand** 02.10.2014

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0092	Rastklaue für Dreheinrichtung Blocking catch for swivel NTS	1	929527-218		

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no

V011091015

Benennung / term

ISRI 6860/875 NTS2 li.

ISRI 6860/875 NTS2 LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand

02.10.2014

