

## Ersatzteilliste / Spare part list



**Ident-Nr. / Ident-no** V001091015  
**Bennennung / term** ISRI 6860/875 NTS li.  
 ISRI 6860/875 NTS LH  
**Kunde / customer**  
**Projekt / project**  
**Stand / stand** 09.09.2008

| Pos<br>pos | Bezeichnung<br>description  | Stk<br>pc | Ident-Nr.<br>Ident-no | Kundennummer<br>customers no. | Bemerkung<br>remark  |
|------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------|--|
| 0001       | Rueckenteil kompl. li.<br>backrest lh.  | 1         | 06707-01              |                               | ohne Bezug / without cover   |
| 0002       | Rückenbezug TM02-<br>2238/TU02-<br>backrest cover lh. TM02-<br>2238/TU02-2239 | 1         | 925885                |                               |  |
| 0004       | Gurtführung kompl. li./re.<br>belt guide lh./rh.                              | 1         | 929527-94             |                               | bei Lehnenbezugwechsel mitbestellen<br>must be order when exchange backrest<br>cover |
| 0006       | 3-Punkt Gurt li.<br>3-point-belt lh., NTS                                     | 1         | 929527-138            |                               |  |
| 0007       | Kit Lehnenrastung, oben<br>kit backrest locking                               | 1         | 928474-19             |                               |  |
| 0008       | IPS Luftkammer<br>IPS air chambers NTS  | 1         | 929527-293            |                               | war 113682-01/00   |
| 0009       | Bowdenzug<br>backrest adjustment Wire NTS<br>6860                             | 1         | 929527-76             |                               |  |
| 0014       | Schrauben für Rückenlehne u<br>screws for backrest and belt<br>NTS 6860       | 1         | 929527-62             |                               |  |
| 0015       | Gleiter für Sitzkissen<br>Slider for seat cushion NTS<br>Incl. stop           | 1         | 914516-05             |                               |  |
| 0016       | Gurtschloß<br>belt buckle   | 1         | 929527-21             |                               |  |
| 0017       | Seitenabdeckung re.<br>Side cover rh. NTS 6860                                | 1         | 929527-59             |                               |  |
| 0019       | Lehnenrastung li.,kurzer He<br>Backrest Teeth Segment<br>Compl.LH NTS 6860    | 1         | 929527-101            |                               |  |
| 0021       | Rückenlehnengriffe<br>Backrest & Shoulder adj.<br>handles LH                  | 1         | 929527-54             |                               |  |
| 0022       | Seitenabdeckung li.<br>Left sided cover NTS 6860<br>Control side              | 1         | 929527-48             |                               |  |
| 0025       | Ventil für Dreheinrichtung<br>Valve for steering of Turntable<br>NTS          | 1         | 313986-02             |                               |  |
| 0026       | IPS-Ventil kompl. li.<br>IPS-valve lh. nts                                    | 1         | 29073-02              |                               |  |
| 0027       | Verstelleinheit Dämpfer li.<br>Adjustment unit shock absorber<br>lh. NTS      | 1         | 929527-42             |                               |  |
| 0028       | Neigungseinstellung<br>Inclination adjustment                                 | 1         | 929527-40             |                               |  |

## Ersatzteilliste / Spare part list



**Ident-Nr. / Ident-no** V001091015  
**Benennung / term** ISRI 6860/875 NTS li.  
 ISRI 6860/875 NTS LH  
**Kunde / customer**  
**Projekt / project**  
**Stand / stand** 09.09.2008

| Pos<br>pos | Bezeichnung<br>description   | Stk<br>pc | Ident-Nr.<br>Ident-no | Kundennummer<br>customers no. | Bemerkung<br>remark |
|------------|--|-----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 0029       | Verstelleinheit Höhe li.<br>Adjustment unit height lh. NTS                   | 1         | 929527-44             |                               |                     |
| 0030       | Absenkung li.<br>Air Dump valve LH NTS                                       | 1         | 929527-46             |                               |                     |
| 0031       | Frontabdeckung<br>Front cover NTS  | 1         | 929527-50             |                               |                     |
| 0032       | Heckabdeckung<br>Rear cover (belt) incl. clips NTS                           | 1         | 929527-51             |                               |                     |
| 0033       | Ventilwippen<br>valve switches   | 1         | 929527-75             |                               |                     |
| 0041       | Einstellbarer Dämpfer<br>Shock absorber kit NTS ,<br>adjustable              | 1         | 98889-08              |                               |                     |
| 0042       | Lufffeder<br>Air Spring  | 1         | 98872-19              |                               |                     |
| 0043       | Ventil für Höheneinstellung<br>valve for height adjustment                   | 1         | 928474-109            |                               |                     |
| 0044       | Teilesatz mitf. Höhenanschlag<br>Seat height limiter 6860                    | 1         | 928462-47             |                               |                     |
| 0048       | Faltenbalg nachgeschnitten<br>Rubber bellow (seats with<br>swivel)           | 1         | 09819-01              |                               |                     |
| 0049       | Befestigung Faltenbalg<br>Fixation kit; rubber bellows                       | 1         | 928462-44             |                               |                     |
| 0050       | Schiebesitzfuehrung kompl.<br>Kit slides 6860                                | 1         | 929656-01             |                               |                     |
| 0051       | Betätigungsbügel<br>Horizontaleinstellung<br>Lever for horizontal adjustment | 1         | 112358D01             |                               |                     |
| 0055       | Sitzteil kpl. ohne Bezug<br>seat cushion cpl.                                | 1         | 113791-01             |                               |                     |
| 0056       | Sitzkissenbezug TM02-<br>2238/T<br>cushion cover TM02-<br>2238/TU02-22       | 1         | 925887                |                               |                     |
| 0058       | Griff + Hebel für SKTE<br>handle + lever for seat cusion<br>adj.NTS          | 1         | 929527-77             |                               |                     |
| 0059       | Sitzpolster<br>Seat cushion  | 1         | 09211-01              |                               |                     |
| 0062       | Steckverbindungen / Schläuche<br>Connectors/ hoses 6860 NTS                  | 1         | 929527-22             |                               |                     |

**Ersatzteilliste / Spare part list****Ident-Nr. / Ident-no**

V001091015

**Benennung / term**ISRI 6860/875 NTS li.  
ISRI 6860/875 NTS LH**Kunde / customer****Projekt / project****Stand / stand**

09.09.2008

| Pos<br>pos | Bezeichnung<br>description   | Stk<br>pc | Ident-Nr.<br>Ident-no | Kundennummer<br>customers no. | Bemerkung<br>remark |
|------------|--|-----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 0090       | Dreheinrichtung pneum. neu,<br>ISRI Turntable NTS<br>Incl.Mont.mat New | 1         | 929527-173            |                               |                     |
| 0091       | Pneumatikzylinder f. Drehei<br>Pneumatic cylinder for swivel           | 1         | 929527-171            |                               |                     |
| 0092       | Rastklaue für Dreheinrichtung<br>Blocking catch for swivel NTS         | 1         | 929527-218            |                               |                     |

Ident-Nr. / Ident-no

V001091015

Benennung / term

ISRI 6860/875 NTS li.

ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand

09.09.2008

\* = bei einigen Varianten nicht enthalten.  
 \* = not included in some variants.

